



**BENNETT & JONES**  
Fine Handmade Wood Flooring

## HINWEISE ZUR VOLLFLÄCHIGEN VERKLEBUNG



Für das bestmögliche Ergebnis, empfehlen wir Ihnen, sich an einen professionellen Parkett- / Bodenleger zur Verklebung Ihres Bodens zu wenden. Die Verlegung im Klebebett ist schwieriger und komplexer als die schwimmende Verlegung des Bodens. Sie bedarf besonderer technischer Kenntnisse.

### **Die Vorteile eines vollflächig verklebten Parkettbodens**

Die Verklebung Ihres Parkettbodens bringt im Vergleich zur schwimmenden Verlegung einige Vorteile mit sich. Durch die Verklebung erhält der Boden eine verbesserte Maßstabilität, und die Entstehung von Fugenbildung wird deutlich minimiert. Ebenso vermeiden Sie Luftpolster unter den Dielen und erreichen somit eine verbesserte Wärmeleitfähigkeit bei dem Einsatz einer Fußbodenheizung. Geräusche in Hinsicht auf Tritt- und Raumschall werden deutlich reduziert.

Die Nutzschrift auf unseren Böden ermöglicht ein mehrfaches Abschleifen der Oberfläche bei Renovierung. Aus den oben genannten Gründen empfehlen wir Ihnen eine Verklebung des Bodens.

### **Hinweise zur Verklebung des Parkettbodens**

Zur Verklebung Ihres Bodens ist es wichtig die Verarbeitungsvoraussetzungen nach VOB Teil C DIN 18356 „Parkettarbeiten“ zu beachten. Des Weiteren sind die Montageanleitung und das TKB Merkblatt „Kleben von Parkett“ zu beachten.

Bitte informieren Sie sich ebenfalls über die Verarbeitungshinweise des Klebstoffherstellers. Bleiben Sie im System und verwenden Klebstoffprodukte des gleichen Herstellers, um das beste Ergebnis zu erzielen.

