

## PFLEGEANLEITUNG

### für HARO Laminatboden

#### Basispflege:

##### Trockenreinigung:

- In der Regel ist es ausreichend Ihren HARO Laminatboden mit einem Mopp, Harbesen oder Staubsauger trocken zu reinigen.

##### Feuchtreinigung:

- Wir empfehlen die Feuchtreinigung des Bodens, je nach Verschmutzungsgrad und Belastung, regelmäßig mit clean & green active durchzuführen.
- Auf 5 Liter kaltes Wasser einen ½ Dosierkopf clean & green active geben. Anschließend die Fläche mit einem fest ausgewrungenen Lappen nebelfeucht wischen. Die Bodenoberfläche nicht zu feucht reinigen, stehendes Wasser auf der Fläche ist stets zu vermeiden. Durch anschließendes Nachpolieren mit einem Pflgetuch können Sie den Glanz Ihrer Bodenfläche optimieren.



#### Intensivpflege:

##### Auffrischung:

- Für die optische Auffrischung und Erhöhung der Strapazierfähigkeit empfehlen wir die Bodenpflege clean & green aqua shield.
- Der Boden muss vorher gründlich gereinigt werden (staubfrei). Zur Reinigung empfehlen wir clean & green active. Der Auftrag von clean & green aqua shield erfolgt unverdünnt mit dem Wischwiesel. Hierbei ist mit dem Wischwiesel das clean & green aqua shield in überlappenden Bahnen gleichmäßig auf dem Boden zu verteilen. Die Raumtemperatur sollte zwischen 18° und 22°C liegen bei einer relativen Luftfeuchte von 45% bis 65%. Verbrauch: ca. 30 ml/m<sup>2</sup>, abhängig von der Saugfähigkeit der Oberfläche. Der Boden ist nach ca. 2 Std. wieder begehbar. Durch die Anwendung von clean & green aqua shield, kann es zu Glanzgradveränderungen kommen.



#### Nützliche Hinweise:

##### Raumklimatische Bedingungen:

- Für die Werterhaltung Ihres Bodens, aber auch für Ihr persönliches Wohlbefinden ist ein Wohnklima von ca. 30-60 % relativer Luftfeuchte bei einer Raumtemperatur von ca. 20 °C einzuhalten.
- Um die Luftfeuchtigkeit, insbesondere während der Heizperiode konstant zu halten, empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines elektrischen Luftbefeuchters. So wird eine extreme Austrocknung des Bodens vermieden.

#### Werterhaltung:

- Zur Werterhaltung Ihres HARO Laminatbodens ist es vorteilhaft, unter Stühlen und Tischbeinen Filzgleiter (im HARO Shop bei Ihrem Fachhändler) und im Eingangsbereich Fußabstreifer (zum Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz und Sand) zu verwenden.
- Rollen unter Sesseln und Bürorollstühlen müssen der DIN 68 1 31 entsprechen, es sind nur Belagsrollen Typ W (weich) zu verwenden. Ein weiterer guter Tipp für vorbeugende Maßnahmen sind die von uns angebotenen Polycarbonatmatten. Dampfreinigungsgeräte sind nicht geeignet.